

## BIRD FREE

N° Article : 440-000009  
Colliers : 390-000071  
Socles Bird Free : 440-000014  
Stiq : 440-000019  
Conditionnement : boîte de 15 pièces

**Bird Free® est destiné à être utilisé pour empêcher les pigeons de se poser ou de nicher sur les bâtiments et autres structures. Bird Free® est fourni dans des coupelles en plastique prêtes à l'emploi (65 mm de diamètre, 8 mm de haut). Celles-ci doivent être fixées sur les surfaces, nettoyées et sèches, avec une colle silicone. Les couvercles doivent être retirés. Des coupelles aimantées sont également disponibles**



Disponible en version aimant REF 440-000012

### Préparation des surfaces

1. Appliquer du DÉSINFECTANT sur les surfaces souillées par les déjections, laisser tremper pendant 20 mn
2. Nettoyer soigneusement les surfaces, en éliminant toutes les matières organiques
3. RINCER les surfaces
4. Pulvériser à nouveau légèrement les surfaces avec un désinfectant
5. Laisser les surfaces nettoyées sécher complètement
6. Installez les coupelles avec les COUVERCLES RETIRÉS, SUIVANT LES DIRECTIVES D'ESPACEMENT PLUS BAS

Il est essentiel d'enlever tous les nids, les matières fécales et autres débris organiques et de bien nettoyer le chantier avant l'application de Bird Free®. (Sinon, l'efficacité risque d'être compromise.)

Le nettoyage des déjections sans présence de nids et sans une grosse accumulation de matières fécales (par exemple sur des rebords de fenêtre) peut être fait avec des grattoirs et des brosses métalliques. Des précautions simples pour réduire le contact direct avec les excréments, comme le port de gants et de vêtements lavables ou jetables, doivent être prises.

### Application des coupelles

Comprendre le comportement des oiseaux et être en mesure d'identifier leurs habitudes est essentiel pour contrôler les pigeons en milieu urbain. Le chantier dont les pigeons doivent être exclus doit d'abord être évalué pour déterminer s'il s'agit d'un repos de jour, d'un perchoir de nuit ou d'un site de nidification.

Les coupelles de Bird Free® devront être fixées sur les surfaces occupées par les pigeons à 25, 20 ou 15 cm, selon la nature de l'habitat

De nombreux repos de jour sont des points de vue d'où les pigeons recherchent de la nourriture. Lors de l'application de Bird Free® sur un rebord, les coupelles doivent être installées à 2 cm derrière le bord d'attaque. Les coupelles seront alors invisibles du sol. Lors de l'application de Bird Free® sur des rebords de fenêtre avec des seuils surélevés, des coupelles supplémentaires doivent être placées dans les coins (en bas à droite)



De nombreux travaux de contrôle des oiseaux impliqueront des chantiers avec des nids / perchoirs de nuit existant de longue date (voir ci-dessus photos de droite.) Une installation correcte de Bird Free® sur leurs nichoirs / perchoirs de nuit conduira les pigeons à abandonner tout le site, à condition qu'il n'y ait pas de source de nourriture à leur disposition (un traitement supplémentaire sera nécessaire là où des sources de nourriture sont présentes.)

Partout où des nids / gîtes nocturnes sont présents, le traitement est le suivant :

- 1) Retirer tous les nids et excréments
- 2) Désinfecter les surfaces
- 3) Fixer les coupelles de Bird Free® sur les sites de nidification à 15 cm ; perchoirs de nuit à 20 cm.

