

TUBE LED RÉTROFIT T8



N° Article : 130-000336
Conditionnement : pièce

Information :

- LED T8 18" UVA 370nm
- Conçu pour la transformation des chaméleons® 1x2 / 2x2 / Titan 300 Applique de fluo à LED
- Conçu pour les lignes 120 V et 230 V CA (50-60 Hz) dans les applications Remplacer directement la lampe fluorescente
- Bon rapport énergie UV/puissance électrique
- Onde de crête continue et stable
- Économies d'énergie
- Starter compris
- Technologie rétrofit

Précautions :

- Afin d'éviter tout choc électrique, éteignez la machine avant de l'installer.
- Les tubes LED PestWest QBL doivent être utilisés dans des pièges avec des ballasts magnétiques et des démarreurs uniquement.
- Le démarreur LED fourni doit être utilisé avec le tube LED PestWest QBL.
- Evitez d'installer les appareils équipés de ce tube dans des endroits à forte concentration de gaz ou de poussière.
- Ne pas installer dans des endroits où des concentrations dangereuses de gaz ou de poussières inflammables sont susceptibles de se produire.
- Le tube PestWest QBL LED est conçu pour une utilisation à l'intérieur uniquement et n'est pas étanche.

Installation

1. Éteindre

l'appareil et le débrancher du réseau électrique.

2. Retirer

les tubes fluorescents 15 W/T 8 18 BL 368 et les starters fluorescents en les tournant de 90 degrés

3. Mettre en place

les tubes LED PestWest QBL en veillant à ce que les LED soient orientées vers l'extérieur du piège.

4. Installez

les démarreurs de LED...(Remarque : les tubes LED ne fonctionneront pas sans les démarreurs de LED)

5. Remplacer

le plaque de glu par une plaque de glu PestWest 18 LED (Note : installez des une plaque de glu LED pour une efficacité maximale).

6. Rebranchez l'appareil et mettez-le en marche.

Vérifier que les tubes LED fonctionnent

